



**パブリックモードで使う場合、  
本シールを利用してください。**

### **施錠方法**

1. ダイヤルを設定したい暗証番号  
に合わせる（番号を覚えておく）。
2. つまみを  側に回す。
3. ダイヤルをランダムに回す。

### **解錠方法**

1. ダイヤルを設定した暗証番号に  
合わせる。
2. つまみを  側に回す。