

**パブリックモードで使う場合、
本シールを利用してください。**

施錠方法

1. ダイヤルを設定したい暗証番号
に合わせる（番号を覚えておく）。
2. つまみを  側に回す。
3. ダイヤルをランダムに回す。

解錠方法

1. ダイヤルを設定した暗証番号に
合わせる。
2. つまみを  側に回す。