

**施錠方法**  
**TO LOCK / TO UNLOCK**

C +     +  

**施錠する / TO LOCK**  
任意の 4 桁～7 桁コードを押します。  
Enter any 4-7digit code

**解錠する / TO UN-LOCK**  
登録した 4 桁～7 桁コードを押します。  
Enter your 4-7-digit code

size:48×48mm