Hera®LED用 調光器VCR-WF 型スマートホームシステム対応取付・取扱説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取付け・接続をして ください。取付け・接続に不備があると火災、感電の原因になります。取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

● 本製品はDC24VのHera社製LED照明(調色可能タイプを除く)のON/OFFや光量の調整をアプリを使い モバイル端末から操作できる調光器です。

● スマートスピーカーを使用することで、音声による操作も可能です。

外観・寸法・仕様

定格入力電圧	定格消費電力	最大電力	最大電流	調整できる光量
DC 24 V	0.408 W	80 W	3.05 A	0~100%



安全にお使いいただくために

▲ 注意 ◎ 禁止 ● 厳守 ⑧分	解禁止 で 電源プラ グを抜く
 ・ ・ ・	 ・ ・ ・

SIIGAT

・モバイル端末で操作したい場合

「Hera」アプリ、または「Magic Home Pro」アプリのどちらでも操作できます。

・音声で操作したい場合

「Magic Home Pro」アプリとスマートスピーカーを操作するアプリ、計2つのアプリを使用します。



結線







SUGATSUNE

[Hera] アプリ



モバイル端末から ON/OFF や光量を調整することができます。



ios

システム要件

8.0 以上

Android

システム要件 4.0 以上



「Magic Home Pro」アプリ

モバイル端末から ON/OFF や光量を調整することができます。また、スマートスピーカーを 操作するアプリとリンクさせる(スキルを有効にする)ことで、音声で操作することもできます。



Android システム要件

5.0 以上



 「Hera」 アプリの 初期設定

lome

※iPhoneの画面を例に説明しています。Android端末でも操作手順は同様です。

1 デバイス(本製品)を追加する

【1】 モバイル端末に本製品を Wi-Fi 接続する



【2】アプリを起動する



【3】操作するデバイスを選択





- 【4】デバイスタイプとして「DIM」を 選択
- 【5】操作画面に切り替わる



2 無線 LAN (Wi-Fi) に接続する

本製品を接続しても、Wi-Fiルーターに接続できる端末の上限を超えないことを確認してください。 Wi-Fiルーターに接続するためのパスワードを手元に準備し、以下の操作をしてください。

【1】 デバイスリスト (アプリの初期画面) で歯車アイコンをタップ

- C タ	こを	
	13:21	1 0 * 81% ■
グループにな	 いデバイス まるには言畑」し、	
ACCF	2398FFDA , v1	
全てON	全てOFF	グループを追加

【2】Wi-Fi ルーターへの 接続設定 1



【3】Wi-Fi ルーターへの 接続設定 2



【4】Wi-Fi ルーターの選択



【5】Wi-Fi ルーターのパスワードを入力

【6】本製品が自動的に再起動する







複数の本製品を操作したい場合

本製品1台ずつに対して P.4 ■【1】~【5】、P.5 2【1】~【9】を繰り返してください。

複数のモバイル端末から操作したい場合

「本体のリセット」(P.12参照)をした後、別のモバイル端末から、P.4 ■【1】~【5】、P.5 2【1】~【9】を 繰り返してください。 ※本体をリセットしても、モバイル端末に設定記録が残っている為、操作できます。



▋ タイマー設定

【1】操作画面のタイマーアイコン をタップ



【2】タイマーを追加ボタンをタップ



【3】タイマー編集画面



【4】時刻の設定

(ON/OFF させたい時刻の設定)

クノー そ頃年 時間を設定 タイ 13:17 リビ 10 14 2018- 11 15	10-4
時間を設定 タイ 13:17 リビ 2018- 10 10 10	
13:17 リピ 10 14 2018- 11 15	
リピ 10 14 2018- 11 15	× 1
10 10	>
014	
OFFIC 13 17	\mathcal{D}
14 18	
15 19	
16 20	
キャンセル ジ	定
	_

【5】リピートの設定 (リピートさせない場合は設定不要)



【6】いくつかのタイマーを設定した例

ullau 🗢	13:21	1 0 1 81% 🔳
+	タイマー	
端末の現在時刻 2018-04-06 13:21]] :05	
タイマーリスト		タイマーを追加
09:00 ON	月火水木金土日	>
18:00 OFF	月火水木金土日	>
09:00 ON	月火水木金土日	>
12:00 OFF	月火水木金土日	>
注意:デバイスの電源がOFF場合にはタイマーが機能しません。 アプリを起動して時刻を同期して下さい。		

2リモート設定

無線 LAN(Wi-Fi)に接続した本製品に対し、リモート設定をすると、Wi-Fi ルーターから離れた場所からでもモバイル端末の 通信回線経由で本製品を操作することができます。

【1】デバイスリスト(アプリの初期 画面)で歯車アイコンをタップ

【2】設定するデバイスを選択



【3】リモート設定に進む



【4】リモート設定に切替える





【5】本製品が自動的に再起動する

【6】設定終了後の状態

複数の本製品をリモート設定する 場合、1台ずつ【1】~【6】を繰り返して ください。

一ト設定	
DA)	
'ップして スリストイ	
e	>
によっ	ては、設定
-ドで操 で1~2 す。	作できる
	^{DA)} /ップして くリスト/ 。 。 によっ 下で探 で1~2 す。

日接続エラーの対処方法

まれに、【1】のような接続エラーが起こることがあります。この場合はスマートフォンの Wi-Fi 設定メニュー(【2】の画面)から いったん登録された本製品の設定を削除して、再接続してください。

- 【1】エラー画面
 - 😪 ‡🚰 💼 11:13 Hera デバイスと制御ボックスとの接続に 問題が発生しました。デバイスの Wi-Fi設定を確認して下さい。 ОК 読み込み中 \triangleleft 0

【2】Wi-Fi 設定画面



「Magic Home Pro」アプリの初期設定 ※ iPhone の画面を例に説明しています。Android 端末でも操作手順は同様です。

■ デバイス(本製品)を追加する

- 【1】アカウントを登録する。
- 【2】アプリを起動する。
- 【3】「+」をタップ

Yimobile 🚟 📶 🕥	∦ I □ I 65% 💌 13:51
≡ Home	/ ⁺
· デバイス (1)	(77+)×
テスト オフライン	していた (タップ)
警 グループ(1)	,
⊞ シーン (0)	~
	,
·	
	The Party Street

【4】「デバイスを追加」をタップ



【5】 操作するデバイスを選択





2 無線 LAN (Wi-Fi) に接続する

本製品を接続しても、Wi-Fiルーターに接続できる端末の上限を超えないことを確認してください。 Wi-Fiルーターに接続するためのパスワードを手元に準備し、以下の操作をしてください。

【1】Wi-Fi ルーターの選択



【4】追加完了後の状態



【2】Wi-Fi ルーターのパスワードを入力



【3】本製品が自動的に再起動する



【5】 追加完了後の状態



SUGATSUNE

複数の本製品を操作したい場合

本製品1台ずつに対して P.9 ■【1】~【7】、 P.10 ■【1】~【5】を繰り返してください。

複数のモバイル端末から操作したい場合

「本体のリセット」(P.12参照)をした後、 別のモバイル端末から、P.9 ■【1】~【7】、 P.10 ■【1】~【5】を繰り返してください。 ※本体をリセットしても、モバイル端末に 設定記録が残っている為、操作できます。 [Magic Home Pro] アプリによる音声操作 ※ 2021 年 9 月時点の内容です。

音声で操作するには「Magic Home Pro」アプリの他、スマートスピーカーとスマートスピーカーを操作するためのアプリが必要です。 スマートスピーカーを操作するためのアプリは次の通りです。

> Amazon Echo: [Amazon Alexa] アプリ Google Home: [Google Home] アプリ

1 設定

- 【1】スマートスピーカーとスマートスピーカーを操作するアプリが設定(セットアップ)されていることを確認する。 ※設定方法はスマートスピーカーの取扱説明書・ホームページでご確認ください。
 - 例: Amazon Echo と「Amazon Alexa」アプリ、Google Home と「Google Home」アプリ
- 【2】スマートスピーカーを操作するためのアプリから「Magic Home Pro」アプリをリンクさせる(スキルを有効にする)。
- 【3】スマートスピーカーを操作するためのアプリからデバイスを追加する。
- 【4】各種設定をする。※設定方法はスマートスピーカーの取扱説明書・ホームページでご確認ください。

例:アクションの追加(イメージ)



2 音声で操作する

音声操作例(Amazon Alexa の場合)

- ・アレクサ、(デバイス名)をつけて/消して
- ・アレクサ、(デバイス名)を明るくして/暗くして
- ・アレクサ、(デバイス名)を 50%(半分)にして

【1】RSTと表示された穴にクリップ等を挿入し、内部のリセットボタンを8秒間押し続ける。

【2】設定がリセットされ、工場出荷時の状態にもどります。



クリップ等

困ったときの対応

症状		対処方法	
モバイル端末からネット検索ができなくなってしまった。		無線 LAN(Wi-Fi)への接続が完了しなないまま使用していませんか?	
		モバイル端末と本製品が直接接続されている状態です。 モバイル端末を無線 LAN(Wi-Fi)に接続してください。	
		・モバイル端末を無線 LAN(Wi-Fi)に接続 「Hera」アプリを使用している場合 : P.5 参照 「Magic Home Pro」アプリを使用している場合 : P.10 参照	
モバイル端末から LED 照明を操作できない。		モバイル端末から ON/OFF・調光のどちらの操作をしても LED 照明が反応しない場合、「本体のリセット」をした後、モバイル 端末を再起動してください。 ・「本体のリセット」: P.12 参照	
複数台のモバイル端末 から操作をしたいが、 設定がうまくできない。	デバイス(本製品)を追加し ようとするがデバイスの一覧 に「LEDnet*****」が表示 されない。	別のモバイル端末と本製品が直接接続されている状態です。 該当のモバイル端末を無線 LAN(Wi-Fi)に接続し、「本体のリセット」 をした後、設定し直してください。	
		・モバイル端末を無線 LAN(Wi-Fi)に接続	
		「Hera」アプリを使用している場合 : P.5 参照 「Magic Home Pro」アプリを使用している場合 : P.10 参照	
		・「本体のリセット」: P.12 参照	
	デバイス(本製品)を追加し	「本体のリセット」をした後、設定し直してください。	
	覧に「LEDnet*****」が表示されるが、接続できない。	・「本体のリセット」: P.12 参照	

商標について: Google、Android、Google Home は Google LLC の登録商標です。iPhone は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。Amazon、Echo、Alexa は Amazon.com.lnc またはその関連会社の商標または登録商標です。 そのほか、記載されている会社名、商品名は、各社の商標、登録商標です。

本製品に関するご質問・ご相談は、 ご購入先の販売店へのお問い合わせを推奨しております。



※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い 合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。 TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30 E-mail : support@sugatsune.co.jp

2021.10 1196-2