


LAMP.

ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230-HL 蓋付 取付説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

- 内蔵ダンパーにより、手を離すと蓋がゆっくりと閉まるソフトクローズ機能付屑入投入口です。
- 手を挟みにくくように内部の左右にプレートを設けてあります。



安全にお使いいただくために

図記号の意味



⚠ 注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 本製品は垂直面に取り付けてご使用ください。これ以外の面に取り付けると、本来の性能が発揮できないばかりでなく、破損などにより思わぬけがをするおそれがあります。
- 本製品を取り付ける場所は、十分に強度があることを確認してください。取付箇所が強度不足の場合、本製品が脱落してけがをするおそれがあります。
- 本来の目的とは異なる使用方法や、分解・改造などを行わないでください。本来の性能が発揮できないばかりではなく、破損などにより思わぬけがをするおそれがあります。
- 使用温度範囲は 0°C ~ 40°C です。
- 使用温度により、蓋の閉まる速度が異なります。氷点下で保管していた場合は、製品を 0°C 以上の室内に数時間放置してから使用してください。

梱包内容

品名	個数
屑入投入口	1
注意シール	1
穴埋めキャップ	4


用意していただくもの

●取付ねじ


ねじの長さは取付部材に合わせて、しっかりと取り付けられる長さをお選びください。

推奨ねじ：なべタッピンねじ（呼び3）4ヶ


製品寸法図



穴加工図（表側から見た図）



穴の断面図




SUGATSUNE

取付手順

1 上下の確認

製品の上下方向を確認してください。




4 蓋の開閉確認

蓋を手で奥まで開いて離し、蓋が最後までスムーズに閉じることを確認してください。

蓋が閉まる際に手を挟まれないように注意してください。蓋はゆっくりと閉まります。


2 肩入投入口の取付け

取付面と肩入投入口の間にすき間ができるないように、最後まで押し込んでください。



5 穴埋めキャップの取付け


サイドプレートのアクセスホールに、付属の穴埋めキャップをしっかりとはめてください（左右計4ヶ所）。



3 肩入投入口の固定

【1】蓋を大きく開いた状態にして、アクセスホールから取付ねじを通して、肩入投入口の側面（左右計4ヶ所）を固定してください。

【2】確実に固定されていることを確認してください。



6 注意シールの貼付け

本製品の蓋前面または、肩入本体の目に付く場所に貼ってください。



本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30
E-mail : support@sugatsune.co.jp

2023.04 0484-6