



このたびは弊社製品をご採用いただきありがとうございます。使用前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。取付後はいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

- 屋外用ベルトリールパーティション (80-5000 型：別売) の先端に取り付けて使用する、ソーラー式点滅灯です。
- 照度センサーにより、周囲が暗くなると自動でLEDが点滅します。

部品一覧

本体：1ヶ






正しく安全にご使用いただくために

図記号の意味




注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- ❗ 初めてお使いになる場合、ソーラーパネルを直射日光に当て、十分な充電をしてください。
- ⚠️ 点滅時間はLEDなどの電子部品の性質上、ばらつきがあります。
- ❗ ソーラーパネル部が汚れていると、十分な充電ができなくなります。定期的には柔らかく乾いた布で拭いてください。汚れが落ちにくい場合はうすめた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないよう、きれいに拭き取ってください。
- ⊘ ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物や塩素系洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因になります。
- ⊘ 本製品の分解・改造はしないでください。
- ❗ 温度範囲が $-20 \sim +70^{\circ}\text{C}$ の場所で使用してください。
- ❗ 日中、直射日光の当たる場所に設置してください。
- ⊘ 日中、建物や樹木等の陰になる場所には設置しないでください。充電不足により、点滅時間が短くなったり、点滅しない場合があります。
- ⊘ 夜間、周囲が明るくなる場所には設置しないでください。点滅しない場合があります。



充電



⚠ 注意


❗ ソーラーパネルに直射日光を当て、十分な充電をしてから使用してください。

- ・フル充電で約 80 時間作動します。
- ・スイッチ OFF の状態でも充電できます。


取付方法

1 充電をする

2 スイッチを ON にする






※暗所に保管するときは OFF にしてください



3 点滅を確認

※点滅しない場合は 1 へ戻る

3 ベルトリール (別売品) の先端に取り付ける



お手入れ方法

⚠ 注意

❗ ソーラーパネル部が汚れていると、十分な充電ができなくなります。



汚れた場合、やわらかく乾いた布で拭いてください。落ちにくい場合はうすめた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようにきれいに拭き取ってください。中性洗剤以外のものを使用した場合、変色や強度低下による破損の原因になります。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

電話番号 03 (3864) 1122

受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001:物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO14001:千葉工場および物流センター (SBC)
<https://www.sugatsune.co.jp/> 2021.03 1431-2