


底板を外すとタオル掛けにできます



片側のエンドキャップを上
に少しずらしてから、底板
を取り外してください。エ
ンドキャップが抜けないよ
う、ご注意ください。