

ガラスラッチ錠 CLS18型(表示器付)

ガラスラッチ錠 ストライクボックス付 CLS38型(表示器付)

施工説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。施工前に本書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。施工後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

正しく安全に取り付けていただくために

図記号の意味




注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- ① ガラスは、強化ガラスを使用してください。また、ガラスには飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。但し、製品によっては、ガラスと製品が接触する範囲の飛散防止フィルムを除去することをお勧めします。フィルムのずれが原因でガラス扉が下がり、開閉動作に支障が出るおそれがありますので、ガラス加工業者やフィルム業者に相談ください。
- ② ねじの緩み等異常がないか、定期的に点検し、増し締めしてください（お使い始めから1ヶ月後と6ヶ月後、その後は1年ごとを目安にしてください）。



部品構成

ガラスラッチ錠 CLS18型(表示器付)



ガラスラッチ錠 ストライクボックス付 CLS38型(表示器付)




表1 (部品構成)

| 部品番号 | 品名 | CLS18 | CLS38 |
|------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|
| ① | ベースプレート | 1 | 1 |
| ② | カウンタプレート | 1 | 1 |
| ③ | パッキンセット (厚み 1 mm) (厚み 1.5 mm) | 1 組 (2 枚) | 2 組 (4 枚) (4 枚) |
| ④ | 固定ねじ | 2 | 4 |
| ⑤ | 化粧キャップ | 大 2 小 2 | 大 4 |
| ⑥ | ストライクプレート | 1 | - |
| ⑦ | ベースプレート | - | 1 |
| ⑧ | カウンタプレート | - | 1 |
| ⑨ | 六角レンチ | 1 | 1 |
| ⑩ | プラグ | 2 | - |
| ⑪ | タッピンねじ | 2 | - |

表2 (③パッキンセットの使い分け)

| ガラス厚 | 使用パッキン(mm) | |
|--------|------------|-------|
| | 外側 | 内側 |
| 8 | 1+1.5 | 1+1.5 |
| 10, 12 | 1.5 | 1.5 |

