

**本シールを操作説明として利用
してください。**

施錠方法

1. つまみを  側に合わせる。
2. 扉を閉じる。
3. ダイヤルを設定したい暗証番号に合わせる (番号を覚えておく)。
4. つまみを  側に回す。
5. ダイヤルをランダムに回す。

解錠方法

1. ダイヤルを設定した暗証番号に合わせる。
2. つまみを  側に回す。
3. 扉を開ける。
4. ダイヤルをランダムに回す。