

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。取付後は、本書をいつでも取り出せるように保管してください。


## 警告

電気工事は必ず電気工事店（有資格者）に依頼してください。

アウトレット  
ボックス  
(お客様手配)

塗代カバー  
(お客様手配)

取付ねじ  
(お客様手配)



## ※ 取付可能な埋込コンセントの代表例

- スガツネ : DM1-A型  
(家具用につき屋内配線使用不可)
- 神保電器 : NK SERIE  
ニューマイルドビーシリーズ
- パナソニック : フルカラーシリーズ
- 東芝 : E's (イーズシリーズ)
- 明工社 : ML カラーシリーズ

パナソニック製、神保電器製は弊社で取り扱っています。

本製品をプレート取付枠（別売品）の正面から「パチン」と音がするまで押し付け、取り付けてください。

- イラストはPXP-ES01M1（1口タイプ）の場合を示します。
- 石膏ボード以外へはさみ金具を使用せずに取り付ける場合、下記ねじで固定してください。

- ・タッピングねじ : 3.5 ~ 4
- ・木ねじ : 3.5 ~ 4.1