

LAMP® レバーハンドル TML-11-GA たまづシリーズ 取付説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
はじめに本書をよくお読みの上、正しく取り付けを行いご使用ください。

絵表示の意味

	気を付ける必要がある「注意」内容です。
	してはいけない「禁止」内容です。
	必ず実行していただく「強制」内容です。


■本製品について

室内の扉に使用するレバーハンドルです。
日本建築の欄干や飾り金具をモチーフとした、安らぎを与える
デザインのレバーハンドルです。


■使用可能な扉：厚さ36～42mm

⚠：注意

- ⊘ 本来の目的と異なる使用方法や仕様範囲外の扉には使用しないでください。
- ❗ 本製品を浴室等水のかかる場所には使用しないでください。




■構成部品




■加工図

ケースロック(別売)は
LCA-1A64-2を使用
してください。


■レバーハンドル切欠加工図



■ケースロック切欠加工図




■ストライク切欠加工図



■取付手順


1. 取付座の組み立て



3. 丸座の取り付け



4. ハンドルの取り付け



本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいたします。

アーキテクトサポート室 電話番号 03 (3864) 1122

受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail : support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP印の機能&デザイン 金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384)・ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001:国内各拠点 ※ISO14001:千葉事業部 千葉工場 および 物流事業部 物流センター
http://www.sugatsune.co.jp/