

取付前に必ずこの取付説明書をお読みください。  
Before starting installation, please read these instructions thoroughly.

### 取り付けられない所一例

石膏吸音ボード、土壁、しっくい、タイル、ガラスなど、補強下地のない壁。

#### ⚠️ 注意 Caution

- 壁材が石膏ボードや薄い合板など、ねじが利かない材料の場合、市販の下地探し機等を用いて、下地があるところにしっかり取り付けてください。  
Check the strength of the material on which the hook into be installed or install the hook reinforced material / wall.


- 付属品 取付ねじ 2 本 (十字穴付きなベタッピンねじ 呼 4×32)、六角穴付皿小ねじ 2 本 (M4×10)、六角レンチ (呼び 2.5)  
Accessories : Base (2 pcs)、Pan head tapping screw 4×32 (2 pcs)、Countersunk head screw M4×10 (2 pcs)、Hex Key (2.5 mm)

## 取付手順 (Installation)

- ① アームの位置をベースに合わせ、固定する。  
(「アーム位置調整方法」参照)  
Position the arms to fit the bases. (See “Arm Positioning” .)

- ② アームをベースに差し込む。  
Insert both arms into the bases.

- ③ アームを皿小ねじでベースに固定する。  
Fix both arms with screw M4×10.



#### アーム位置調整方法

片側の止めねじを少し緩め、両側のアームをベースにあてがい、がたつきがない位置に調整し、止めねじをしっかり締め込む。

#### Arm positioning

Loosen the socket screw on one arm, then fit the arms to the bases tightly. Tighten both socket screws firmly.

アーム (Arm)

止めねじ (Socket screw)

調整 (adjust)

バー (Bar)

本製品に関するご質問・ご相談は、  
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業  
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30  
E-mail : support@sugatsune.co.jp